



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: ALIS  
Nombre de Localidad: ALIS  
Fecha: 29/06/2026 - 29/06/2026  
Direccion: CENTRO POBLADO ALIS  
ID site: LI5583  
CRQ: CRQ000000092376

### Sticker Año mantenimiento



29/06/2026  
12°16'51.441"S 75°47'11.153"W  
LI5583 ALIS

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### INSPECCIÓN VISUAL

#### ANTES



29/06/2026  
12°16'51.511"S 75°47'11.153"W  
LI5583 ALIS

#### DURANTE



29/06/2026  
12°16'51.528"S 75°47'11.153"W  
LI5583 ALIS

#### DESPUES



29/06/2026  
12°16'51.454"S 75°47'11.153"W  
LI5583 ALIS

### LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

#### ANTES



29/06/2026  
12°16'51.515"S 75°47'11.104"W  
LI5583 ALIS

#### DURANTE



29/06/2026  
12°16'51.512"S 75°47'11.212"W  
LI5583 ALIS

#### DESPUES



29/06/2026  
12°16'51.412"S 75°47'11.110"W  
LI5583 ALIS

### AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

#### ANTES



29/06/2026  
12°16'51.409"S 75°47'11.207"W  
LI5583 ALIS

#### DURANTE



29/06/2026  
12°16'51.513"S 75°47'11.207"W  
LI5583 ALIS

#### DESPUES



29/06/2026  
12°16'51.440"S 75°47'11.210"W  
LI5583 ALIS



| CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |        |                                                                                                |
|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPAT                                   | Estado |                                                                                                |
| Puesta a Tierra                        | OK     | Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)   |
| Puesta a Tierra                        | OK     | Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder) |
| Pararrayos                             | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo                                     |
| Equipos                                | OK     | Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra                                  |
| Estructuras                            | OK     | Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra                             |
| Puesta a Tierra                        | OK     | Verificar limpieza y ajustes mecánicos                                                         |