



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


**Nombre de la Estación:** AMBAR  
**Nombre de Localidad:** AMBAR  
**Fecha:** 22/06/2026 - 22/06/2026  
**Dirección:** CENTRO POBLADO AMBAR  
**ID site:** LI5272  
**CRQ:** CRQ000000087840

### Sticker Año mantenimiento




22/06/2026  
10°45'23.069"S 77°16'18.078"W  
LI5272 AMBAR

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




### VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

#### ANTES




22/06/2026  
10°45'23.041"S 77°16'18.135"W  
LI5272 AMBAR

#### DURANTE



22/06/2026  
10°45'22.964"S 77°16'18.209"W  
LI5272 AMBAR

#### DESPUES



22/06/2026  
10°45'23.067"S 77°16'18.077"W  
LI5272 AMBAR

### LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

#### ANTES



22/06/2026  
10°45'23.071"S 77°16'18.135"W  
LI5272 AMBAR

#### DURANTE



22/06/2026  
10°45'23.066"S 77°16'18.135"W  
LI5272 AMBAR

#### DESPUES



22/06/2026  
10°45'23.066"S 77°16'18.135"W  
LI5272 AMBAR

### LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

#### ANTES



22/06/2026  
10°45'23.071"S 77°16'18.135"W  
LI5272 AMBAR

#### DURANTE



22/06/2026  
10°45'23.071"S 77°16'18.135"W  
LI5272 AMBAR

#### DESPUES



22/06/2026  
10°45'23.066"S 77°16'18.135"W  
LI5272 AMBAR



| CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA |        |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Climatización                           | Estado |                                                                                                                              |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura                                                        |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control                                                                 |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico                                                          |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar seteo de control de temperatura                                                                                    |
| Alarmas                                 | OK     | Verificar conectividad y prueba de alarmas                                                                                   |
| Puesta a Tierra                         | OK     | Verificar puntos de aterramiento, continuidad                                                                                |
| Aire Acondicionado                      | OK     | Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales                                |