



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: ESPERANZA CENTRAL  
Nombre de Localidad: HUARAL  
Fecha: 08/07/2026 - 08/07/2026  
Direccion: CP ESPERANZA CENTRAL  
ID site: LI4853  
CRQ: CRQ000000095376

### Sticker Año mantenimiento



08/07/2026  
11°26'18.647"S 77°13'19.336"W  
LI4853 ESPERANZA CENTRAL

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### INSPECCIÓN VISUAL

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES



### LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES



### AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES





| CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |        |                                                                                                |
|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPAT                                   | Estado |                                                                                                |
| Puesta a Tierra                        | OK     | Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)   |
| Puesta a Tierra                        | OK     | Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder) |
| Pararrayos                             | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo                                     |
| Equipos                                | OK     | Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra                                  |
| Estructuras                            | OK     | Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra                             |
| Puesta a Tierra                        | OK     | Verificar limpieza y ajustes mecánicos                                                         |